

MS 5 1 4 5 -UK 初期化設定 (H)

(USB キーボード インターフェース)

※ 下記のメニューは弊社出荷時の設定に戻すメニューです。初めて PC へ接続されるお客様は、そのまま接続して頂ければ動作致します。

設定手順：1～6を順に読取って下さい。

1. 設定開始



999999

2. 全項目初期化



999998

3. 日本語キーボード設定



4162100

4. Enable 15 Second Sleep


※レーザー点灯・バーコード読取の15秒後にレーザーが自動的に消えます。



119415

5. Laser On after Decode

※バーコードを読取った後、瞬時にスイッチを離すとつねにレーザーが点灯状態になります。



119416

6. 設定終了



999999

※マニュアルのダウンロードはこちらから

http://www.imagers.co.jp/support/driver_dl.html