

パラメーター初期化設定 (RS232C シリアルインターフェース)

下記のメニューはシリアルインターフェース接続時のパラメーター設定です。

設定手順

- i) 1～7を順に読取って下さい。
- ii) 4～6は続けて別紙にて設定して下さい。



5. パリティ
※別紙の「パリティ設定」で
設定を行って下さい。



6. データビット・ストップビット
※別紙の「データビット・ストップビット」
で設定を行って下さい。



4. ボーレート
※別紙の「ボーレート設定」で設定を
行って下さい

ボーレート設定

115200



4158100

9600 (デフォルト)



415850

57600



415890

4800



415840

38400



415880

2400



415830

19200



415870

1200



415820

14400



415870

600



415810

パリティ設定

無し



奇数



偶数



Space (デフォルト)



データビット・ストップビット設定

データビット

データビット8bit



116013

データビット7bit (デフォルト)



116003

ストップビット

ストップビット1



116014

ストップビット2 (デフォルト)



116004